ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Augstspiediena mazgātājs Kärcher HD 5/17 CX Plus

Īsa instrukcija aukstā ūdens augstspiediena mazgātājam: pieslēgšana, darbs un droša lietošana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Iekārtai vajadzīga ūdens padeve no krāna un 230 V kontaktligzda.

2. Pieslēgšana

- Pievienojiet ūdens padeves šļūteni pie krāna un iekārtas ieplūdes; atgrieziet krānu pilnībā.
- Pievienojiet augstspiediena šļūteni, pistoli un strūklas cauruli ar vajadzīgo sprauslu.
- Pieslēdziet iekārtu 230 V kontaktligzdai (ne garāka pagarinātāja par nepieciešamo, kabelim jābūt pilnībā attītam).

3. Darbs

- Pirms ieslēgšanas nospiediet pistoles sviru, lai izlaistu gaisu, līdz ūdens tek vienmērīgi.
- Ieslēdziet iekārtu un sāciet mazgāt no 30–50 cm attāluma; jutīgām virsmām turiet strūklu tālāk.
- Pēc darba izslēdziet iekārtu, aizgrieziet krānu un nospiediet pistoles sviru, lai izlaistu spiedienu.

4. Padomi

- Ar plakano strūklu mazgājiet lielas virsmas, ar rotējošo — stipri netīras vietas, bet ne koku un krāsotas virsmas.
- Tīrīšanas līdzekli lietojiet tikai tādu, kas paredzēts augstspiediena iekārtām.

5. Drošība un kopšana

- Nekad nevērsiet strūklu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroierīcēm, riepām un pašu iekārtu.
- Lietojiet aizsargbrilles un apavus ar neslīdošu zoli.
- Pistoles sviru nefiksējiet un neatstājiet iekārtu ieslēgtu bez uzraudzības.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Atgrieziet iekārtu ar uztītu šļūteni un iztukšotu no ūdens.

Sagatavots pēc ražotāja Kärcher instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.kaercher.com.