ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Мойка высокого давления Kärcher HD 5/17 CX Plus

Краткая инструкция к мойке высокого давления с холодной водой: подключение, работа и безопасность.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Машине нужны подача воды из крана и розетка 230 В.

2. Подключение

- Подключите шланг подачи воды к крану и к входу машины; откройте кран полностью.
- Подключите шланг высокого давления, пистолет и струйную трубку с нужной форсункой.
- Включите машину в розетку 230 В (удлинитель не длиннее необходимого и полностью размотанный).

3. Работа

- Перед включением нажмите рычаг пистолета, чтобы выпустить воздух, пока вода не пойдёт ровно.
- Включите машину и начинайте мыть с расстояния 30–50 см; от чувствительных поверхностей держите струю дальше.
- После работы выключите машину, закройте кран и нажмите рычаг пистолета, чтобы сбросить давление.

4. Советы

- Плоской струёй мойте большие поверхности, роторной — сильные загрязнения, но не дерево и окрашенные поверхности.
- Используйте только моющие средства для моек высокого давления.

5. Безопасность и уход

- Никогда не направляйте струю на людей, животных, электроприборы, шины и саму машину.
- Используйте защитные очки и нескользящую обувь.
- Не фиксируйте рычаг пистолета и не оставляйте включённую машину без присмотра.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Верните машину со смотанным шлангом и без воды.

Составлено по инструкциям производителя Kärcher.
Полное руководство производителя: www.kaercher.com.