ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gaisa vadu noplūdes mērītājs LINDAB LT600

Īsa instrukcija gaisa vadu noplūdes mērītājam LINDAB LT600: posma sagatavošana, testa veikšana un rezultātu saglabāšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Iekārtai vajadzīgs 230 V pieslēgums; novietojiet to stabili, ar brīvu gaisa ieplūdi.
- Noskaidrojiet pārbaudāmā posma virsmas laukumu (m²) un projektā noteikto blīvuma klasi — tie būs jāievada iekārtā.

2. Posma sagatavošana

- Noslēdziet visas pārbaudāmā posma atveres ar aizbāžņiem vai balonaizbāžņiem.
- Pievienojiet iekārtu pie gaisa vada ar šļūteni un pievienojiet spiediena mērīšanas šļūtenīti otrā mērpunktā.

3. Testa veikšana

- Ieslēdziet iekārtu, ievadiet projekta datus, posma laukumu un izvēlieties testa spiedienu.
- Iekārta automātiski uztur testa spiedienu un mēra noplūdi; pagaidiet, līdz rādījums nostabilizējas.
- Iekārta aprēķina, vai posms atbilst prasītajai blīvuma klasei. Saglabājiet rezultātu atmiņā un, ja vajag, izdrukājiet protokolu.

4. Padomi

- Ja noplūde ir pārāk liela, pārbaudiet aizbāžņus un savienojumus — bieži vaina ir sliktā noslēgumā.
- Mazām noplūdēm izmantojiet komplekta adapterus precīzākam mērījumam.
- Pierakstiet posma numuru un laukumu katram mērījumam.

5. Drošība un kopšana

- Nepārsniedziet gaisa vadu sistēmai pieļaujamo testa spiedienu.
- Iekārta ir smaga — pārvietojiet to divatā vai ar ratiņiem; sargājiet no mitruma.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja Lindab instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.lindab.com.