ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Тестер герметичности воздуховодов LINDAB LT600



Краткая инструкция к тестеру герметичности воздуховодов LINDAB LT600: подготовка участка, проведение теста и сохранение результатов.

1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Прибору нужно питание 230 В; установите его устойчиво, со свободным забором воздуха.
- Узнайте площадь поверхности (м²) проверяемого участка и класс герметичности по проекту — их нужно будет ввести в прибор.

2. Подготовка участка

- Закройте все отверстия участка заглушками или надувными заглушками.
- Подключите прибор к воздуховоду шлангом, а трубку измерения давления — во второй точке измерения.

3. Проведение теста

- Включите прибор, введите данные проекта и площадь участка, выберите испытательное давление.
- Прибор автоматически поддерживает давление и измеряет утечку; дождитесь стабильного показания.
- Прибор рассчитывает, соответствует ли участок требуемому классу герметичности. Сохраните результат и при необходимости распечатайте протокол.

4. Советы

- Если утечка слишком большая, проверьте заглушки и соединения — часто причина в плохой герметизации.
- Для малых утечек используйте адаптеры из комплекта для более точного измерения.
- Записывайте номер и площадь участка для каждого измерения.

5. Безопасность и уход

- Не превышайте допустимое для системы воздуховодов испытательное давление.
- Прибор тяжёлый — переносите его вдвоём или на тележке; берегите от влаги.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя Lindab.
Полное руководство производителя: www.lindab.com.