ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Inspekcijas kamera WÖHLER VIS 350 (20 m)

Īsa instrukcija inspekcijas kamerai ar 20 m kabeli: sagatavošana, caurules apskate un attēlu ierakstīšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet akumulatoru uzlādes līmeni un to, vai SD karte ir ievietota monitorā.
- Pievienojiet monitoru kabeļa spolei un pārliecinieties, ka kameras galva ir tīra.

2. Apskate

- Ieslēdziet monitoru un iestatiet LED apgaismojuma spilgtumu.
- Lēnām iebīdiet kabeli caurulē vai dūmvadā; skaitītājs rāda ievadīto garumu.
- Ar kameras galvas vadību pagrieziet skatu uz sienām un savienojumiem.

3. Ierakstīšana

- Ierakstiet video vai saglabājiet fotoattēlus SD kartē — atzīmējiet attālumu līdz bojājumam.
- Izvelkot kabeli, tiniet to atpakaļ uz spoles vienmērīgi, bez locījumiem.

4. Padomi

- Neizmantojiet spēku: ja kabelis iesprūst, pavelciet to nedaudz atpakaļ un mēģiniet vēlreiz.
- Ļoti asos līkumos kamera var neizlīst — nepārlokiet kabeli.

5. Drošība un kopšana

- Kameras galva ir ūdensdroša, bet monitors un spole — ne; sargājiet tos no ūdens.
- Pēc darba notīriet kabeli un galvu ar mitru lupatiņu, it īpaši pēc kanalizācijas.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pirms atgriešanas pārkopējiet savus ierakstus un izdzēsiet tos no SD kartes.

Sagatavots pēc ražotāja Wöhler instrukcijām. Pilnā lietošanas instrukcija ir ierīces komplektā.