ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Komplekts: FRV 30 ME + HD 5/17 CX Plus

Īsa instrukcija komplektam: augstspiediena mazgātājs HD 5/17 CX Plus un virsmas tīrītājs FRV 30 ME bruģa un terašu tīrīšanai.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Iekārtai vajadzīga ūdens padeve no krāna un 230 V kontaktligzda.

2. Pieslēgšana

- Pievienojiet ūdens padeves šļūteni pie krāna un iekārtas ieplūdes; atgrieziet krānu pilnībā.
- Pievienojiet augstspiediena šļūteni, pistoli un strūklas cauruli ar vajadzīgo sprauslu.
- Pieslēdziet iekārtu 230 V kontaktligzdai (ne garāka pagarinātāja par nepieciešamo, kabelim jābūt pilnībā attītam).

3. Darbs

- Pirms ieslēgšanas nospiediet pistoles sviru, lai izlaistu gaisu, līdz ūdens tek vienmērīgi.
- Ieslēdziet iekārtu un sāciet mazgāt no 30–50 cm attāluma; jutīgām virsmām turiet strūklu tālāk.
- Pēc darba izslēdziet iekārtu, aizgrieziet krānu un nospiediet pistoles sviru, lai izlaistu spiedienu.

4. Virsmas tīrītājs FRV 30 ME

- Pievienojiet virsmas tīrītāju pistolei strūklas caurules vietā.
- Vadiet to lēnām pār bruģi vai terasi joslām, kas nedaudz pārklājas; iebūvētā atsūkšana savāc netīro ūdeni.
- Nepaceliet tīrītāju no virsmas, kamēr nospiesta pistoles svira.

5. Padomi

- Lielas virsmas tīriet ar FRV 30 ME, stūrus un šuves — ar strūklas cauruli.
- Pirms tīrīšanas noslaukiet lielākos netīrumus un smiltis.

6. Drošība un kopšana

- Nekad nevērsiet strūklu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroierīcēm, riepām un pašu iekārtu.
- Lietojiet aizsargbrilles un apavus ar neslīdošu zoli.
- Pistoles sviru nefiksējiet un neatstājiet iekārtu ieslēgtu bez uzraudzības.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

7. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Atgrieziet iekārtu ar uztītu šļūteni, noskalotu virsmas tīrītāju un bez ūdens.

Sagatavots pēc ražotāja Kärcher instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.kaercher.com.