ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Комплект: FRV 30 ME + HD 5/17 CX Plus

Краткая инструкция к комплекту: мойка высокого давления HD 5/17 CX Plus и очиститель поверхностей FRV 30 ME для брусчатки и террас.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Машине нужны подача воды из крана и розетка 230 В.

2. Подключение

- Подключите шланг подачи воды к крану и к входу машины; откройте кран полностью.
- Подключите шланг высокого давления, пистолет и струйную трубку с нужной форсункой.
- Включите машину в розетку 230 В (удлинитель не длиннее необходимого и полностью размотанный).

3. Работа

- Перед включением нажмите рычаг пистолета, чтобы выпустить воздух, пока вода не пойдёт ровно.
- Включите машину и начинайте мыть с расстояния 30–50 см; от чувствительных поверхностей держите струю дальше.
- После работы выключите машину, закройте кран и нажмите рычаг пистолета, чтобы сбросить давление.

4. Очиститель поверхностей FRV 30 ME

- Присоедините очиститель к пистолету вместо струйной трубки.
- Медленно ведите его по брусчатке или террасе слегка перекрывающимися полосами; встроенное всасывание собирает грязную воду.
- Не отрывайте очиститель от поверхности, пока нажат рычаг пистолета.

5. Советы

- Большие площади чистите FRV 30 ME, углы и швы — струйной трубкой.
- Перед чисткой сметите крупный мусор и песок.

6. Безопасность и уход

- Никогда не направляйте струю на людей, животных, электроприборы, шины и саму машину.
- Используйте защитные очки и нескользящую обувь.
- Не фиксируйте рычаг пистолета и не оставляйте включённую машину без присмотра.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

7. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Верните комплект со смотанным шлангом, промытым очистителем и без воды.

Составлено по инструкциям производителя Kärcher.
Полное руководство производителя: www.kaercher.com.