ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

TESTO 440 dP с крыльчатым зондом 16 мм (Bluetooth)

Краткая инструкция к комплекту testo 440 dP с крыльчатым зондом 16 мм (Bluetooth): подготовка, измерение и протоколы.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте батарейки в приборе (3 × AA) и в зонде (4 × AA).
- Включите зонд и прибор — зонд подключается по Bluetooth (до 20 м).

2. Измерение в воздуховоде

- В меню прибора выберите объёмный расход и введите форму и размеры воздуховода.
- Введите зонд через измерительное отверстие; соблюдайте метку направления потока на головке зонда.
- Измеряйте в нескольких точках сечения — прибор рассчитает среднюю скорость и расход.

3. Дифференциальное давление

- Встроенным датчиком дифференциального давления можно измерить перепад на фильтрах и агрегатах: подключите трубки к «+» и «–» и перед измерением обнулите датчик.

4. Сохранение

- Сохраните результат как протокол с названием точки измерения.
- Переносите протоколы на компьютер по USB-кабелю.

5. Советы

- Выдвигайте телескоп настолько, насколько нужно, и держите зонд перпендикулярно потоку.
- Измеряйте на прямом участке воздуховода, подальше от изгибов и клапанов.

6. Безопасность и уход

- Берегите крыльчатку от ударов и не продувайте её сжатым воздухом.
- Переносите зонды и прибор в кейсе.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

7. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.