ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mīksto mēbeļu un paklāju tīrītājs Kärcher Puzzi 10/1

Īsa instrukcija mīksto mēbeļu un paklāju tīrītājam: sagatavošana, tīrīšana ar izsmidzināšanu un atsūkšanu, tīrīšana pēc darba.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar siltu ūdeni (ne karstāku par ražotāja norādīto) un pievienojiet tīrīšanas līdzekli pēc devas uz iepakojuma.
- Pievienojiet šļūteni un vajadzīgo uzgali — rokas uzgali mēbelēm vai grīdas uzgali paklājiem.

2. Tīrīšana

- Pieslēdziet ierīci 230 V kontaktligzdai un ieslēdziet sūkni un atsūkšanu.
- Nospiežot sviru, vadiet uzgali lēnām pār virsmu — šķīdums tiek izsmidzināts un uzreiz atsūkts.
- Pēc tam pārvelciet to pašu vietu vēlreiz bez izsmidzināšanas, lai atsūktu atlikušo mitrumu.

3. Pēc darba

- Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni un izskalojiet abas tvertnes ar tīru ūdeni.
- Izsūciet nedaudz tīra ūdens caur uzgali, lai izskalotu šļūteni.

4. Padomi

- Pirms tīrīšanas pārbaudiet audumu neuzkrītošā vietā.
- Izmantojiet tikai nesaputojošus līdzekļus, kas paredzēti šādām ierīcēm.
- Žāvēšanu var paātrināt ar gaisa pūtēju Master 5000.

5. Drošība un kopšana

- Neizmantojiet ierīci bez ūdens un nepieļaujiet, ka netīrā ūdens tvertne pārpildās.
- Pirms tvertņu noņemšanas atvienojiet ierīci no tīkla.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Atgrieziet ierīci ar iztukšotām un izskalotām tvertnēm.

Sagatavots pēc ražotāja Kärcher instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.kaercher.com.