ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

# Моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1

Краткая инструкция к моющему пылесосу: подготовка, чистка распылением и всасыванием, уход после работы.



## 1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Наполните бак чистой воды тёплой водой (не горячее, чем допускает производитель) и добавьте чистящее средство по дозировке на упаковке.
- Подключите шланг и нужную насадку — ручную для мебели или напольную для ковров.

## 2. Чистка

- Подключите прибор к розетке 230 В и включите насос и всасывание.
- Удерживая рычаг, медленно ведите насадку по поверхности — раствор распыляется и сразу всасывается.
- Затем пройдите то же место ещё раз без распыления, чтобы собрать остаток влаги.

## 3. После работы

- Опорожните бак грязной воды и промойте оба бака чистой водой.
- Втяните через насадку немного чистой воды, чтобы промыть шланг.

## 4. Советы

- Сначала проверьте ткань на незаметном участке.
- Используйте только малопенные средства, предназначенные для таких машин.
- Сушку можно ускорить вентилятором Master 5000.

## 5. Безопасность и уход

- Не включайте прибор без воды и не допускайте переполнения бака грязной воды.
- Перед снятием баков отключите прибор от сети.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

## 6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Верните прибор с опорожнёнными и промытыми баками.

Составлено по инструкциям производителя Kärcher.
Полное руководство производителя: www.kaercher.com.