ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Termokamera FLIR E6

Īsa instrukcija kompaktai termokamerai: ieslēgšana, uzņemšana ar MSX un attēlu pārnešana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni; kameru lādē ar USB kabeli un adapteri.
- Kamerai nav jāfokusē — objektīvs ir ar fiksētu fokusu.

2. Uzņemšana

- Ieslēdziet kameru ar ieslēgšanas pogu un pagaidiet, līdz parādās attēls.
- Izvēlnē izvēlieties attēla režīmu — MSX (termogramma ar redzamā attēla kontūrām) vai termisko.
- Nospiediet mēlīti, lai saglabātu attēlu kameras atmiņā.

3. Iestatījumi

- Iestatiet emisijas koeficientu: lielākajai daļai būvmateriālu tas ir apmēram 0,93–0,95.
- Izvēlieties krāsu paleti, kas ir saprotama jūsu atskaitei.

4. Padomi

- Ēkām labākais rezultāts ir, ja starpība starp iekštelpu un āra temperatūru ir vismaz 10 °C.
- Spīdīgas virsmas (metāls, stikls) atstaro siltumu — to temperatūra var būt nepareiza.
- Attēlus pārnesiet uz datoru ar USB kabeli; analīzei var izmantot FLIR programmatūru.

5. Drošība un kopšana

- Nevērsiet kameru pret sauli un citiem ļoti spēcīgiem siltuma avotiem.
- Objektīvu tīriet tikai ar sausu, mīkstu optikas lupatiņu.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pirms atgriešanas pārkopējiet un izdzēsiet savus attēlus no kameras atmiņas.

Sagatavots pēc ražotāja FLIR (Teledyne FLIR) instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.flir.com.