ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Тепловизор FLIR E6

Краткая инструкция к компактному тепловизору: включение, съёмка в режиме MSX и перенос снимков.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд аккумулятора; камера заряжается через USB-кабель и адаптер.
- Фокусировать камеру не нужно — объектив с фиксированным фокусом.

2. Съёмка

- Включите камеру кнопкой питания и дождитесь изображения.
- В меню выберите режим — MSX (термограмма с контурами обычного изображения) или тепловой.
- Нажмите на спуск, чтобы сохранить снимок в памяти камеры.

3. Настройки

- Установите коэффициент излучения: для большинства строительных материалов он около 0,93–0,95.
- Выберите палитру, понятную для вашего отчёта.

4. Советы

- Для зданий лучший результат — при разнице температур внутри и снаружи не менее 10 °C.
- Блестящие поверхности (металл, стекло) отражают тепло — их температура может быть неверной.
- Переносите снимки на компьютер по USB-кабелю; для анализа можно использовать программу FLIR.

5. Безопасность и уход

- Не направляйте камеру на солнце и другие очень сильные источники тепла.
- Объектив протирайте только сухой мягкой салфеткой для оптики.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Перед возвратом скопируйте и удалите свои снимки из памяти камеры.

Составлено по инструкциям производителя FLIR (Teledyne FLIR). Полное руководство производителя: www.flir.com.