ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

# Шумомер DIGITECH

Краткая инструкция к шумомеру: настройки, измерение и запись данных.



## 1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд батарейки 9 В.
- Наденьте на микрофон ветрозащиту при измерениях на улице или в потоке воздуха.

## 2. Настройки

- Выберите частотную коррекцию: A — для оценки шума в среде и на рабочих местах, C — для низких частот и пиковых значений.
- Выберите временную характеристику: Fast для меняющегося шума, Slow для равномерного.
- Установите подходящий диапазон, если прибор этого требует.

## 3. Измерение и запись

- Держите шумомер на вытянутой руке или на штативе, направив микрофон на источник шума.
- Используйте функцию MAX для фиксации максимального уровня.
- Для длительных измерений включите регистрацию данных и затем перенесите их на компьютер по USB.

## 4. Советы

- Держите прибор не ближе 0,5 м от себя и от стен, чтобы отражения не влияли на результат.
- Записывайте место, время и режим работы оборудования.

## 5. Безопасность и уход

- Берегите микрофон от ударов, влаги и пыли; не касайтесь мембраны.
- В очень шумных местах используйте средства защиты слуха.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

## 6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя Digitech. Полное руководство входит в комплект прибора.