ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Tvaika tīrītājs Kärcher SG 4/4

Īsa instrukcija tvaika tīrītājam: uzpildīšana, uzsildīšana, darbs ar uzgaļiem un droša lietošana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni (ļoti cietam ūdenim ražotājs iesaka daļu destilēta).
- Pievienojiet tvaika šļūteni un vajadzīgo uzgali — grīdas, flīžu vai šuvju.

2. Darbs

- Pieslēdziet ierīci 230 V kontaktligzdai un ieslēdziet. Pagaidiet, līdz kontrollampiņa rāda, ka tvaiks ir gatavs (apmēram 9 minūtes).
- Noregulējiet tvaika daudzumu un tīriet, vadot uzgali lēnām; taukus un kaļķi notīriet ar lupatiņu uzreiz pēc tvaicēšanas.
- Ūdeni var papildināt darba laikā — tvertne nav zem spiediena.

3. Padomi

- Pirms tīrīšanas pārbaudiet virsmu neuzkrītošā vietā — tvaiks nav piemērots visiem materiāliem (piemēram, neapstrādātam kokam).
- Grīdām izmantojiet lupatiņu uz grīdas uzgaļa un mainiet to, kad tā kļūst netīra.

4. Drošība un kopšana

- Tvaiks ir ļoti karsts — nevērsiet to pret cilvēkiem, dzīvniekiem un elektroierīcēm.
- Uzgaļus mainiet tikai tad, kad tvaika padeve ir apturēta; nepieskarieties karstām metāla daļām.
- Pēc darba izslēdziet, atvienojiet no tīkla un ļaujiet atdzist.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

5. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Atgrieziet ierīci atdzisušu; netīrās lupatiņas ielieciet atsevišķā maisiņā.

Sagatavots pēc ražotāja Kärcher instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.kaercher.com.