ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Пароочиститель Kärcher SG 4/4

Краткая инструкция к пароочистителю: заправка, нагрев, работа с насадками и безопасность.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Наполните бак чистой водопроводной водой (при очень жёсткой воде производитель советует добавлять дистиллированную).
- Подключите паровой шланг и нужную насадку — для пола, плитки или швов.

2. Работа

- Подключите прибор к розетке 230 В и включите. Дождитесь, пока индикатор покажет готовность пара (около 9 минут).
- Отрегулируйте подачу пара и чистите, медленно ведя насадку; жир и известковый налёт сразу вытирайте тряпкой.
- Воду можно доливать во время работы — бак не находится под давлением.

3. Советы

- Сначала проверьте поверхность на незаметном участке — пар подходит не для всех материалов (например, для необработанного дерева).
- Для пола используйте салфетку на напольной насадке и меняйте её, когда она загрязнится.

4. Безопасность и уход

- Пар очень горячий — не направляйте его на людей, животных и электроприборы.
- Меняйте насадки только при остановленной подаче пара; не касайтесь горячих металлических частей.
- После работы выключите, отключите от сети и дайте остыть.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

5. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Верните прибор остывшим; грязные салфетки положите в отдельный пакет.

Составлено по инструкциям производителя Kärcher. Полное руководство производителя: www.kaercher.com.