ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Universāls detektors Bosch D-tect 150

Īsa instrukcija sienu skenerim: režīma izvēle, skenēšana un atrasto objektu atzīmēšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet 4 AA bateriju (vai akumulatora) uzlādes līmeni.
- Pārliecinieties, ka skenera apakšpuse ir tīra un sausa.

2. Skenēšana

- Ieslēdziet skeneri un izvēlieties režīmu atbilstoši sienai — betons, ģipškartons, mūris u. c.
- Uzlieciet skeneri uz sienas un lēnām, vienmērīgi bīdiet to vienā virzienā, nepaceļot no virsmas.
- Displejā redzams atrastā objekta veids (metāls, koks, kabelis zem sprieguma) un aptuvenais dziļums.

3. Atzīmēšana

- Kad objekts ir zem centra, atzīmējiet tā vietu caur atzīmēšanas atveri.
- Skenējiet arī perpendikulārā virzienā, lai noteiktu objekta virzienu.

4. Padomi

- Pirms urbšanas vienmēr pārbaudiet vietu vairākas reizes.
- Mitrs betons un metāla folija var traucēt mērījumu — izmantojiet piemēroto režīmu.

5. Drošība un kopšana

- Skeneris nedod 100 % garantiju — urbiet uzmanīgi, it īpaši pie elektroinstalācijas.
- Nelietojiet skeneri lietū; sargājiet no kritieniem.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja Bosch instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.bosch-professional.com.