ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

# Детектор Bosch D-tect 150

Краткая инструкция к детектору: выбор режима, сканирование и разметка найденных объектов.




## 1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд 4 батареек AA (или аккумулятора).
- Убедитесь, что нижняя сторона детектора чистая и сухая.

## 2. Сканирование

- Включите детектор и выберите режим по типу стены — бетон, гипсокартон, кладка и др.
- Приложите детектор к стене и медленно, равномерно ведите его в одном направлении, не отрывая от поверхности.
- На дисплее видны тип объекта (металл, дерево, кабель под напряжением) и примерная глубина.

## 3. Разметка

- Когда объект под центром, отметьте его положение через отверстие для разметки.
- Просканируйте и в перпендикулярном направлении, чтобы определить направление объекта.

## 4. Советы

- Перед сверлением всегда проверяйте место несколько раз.
- Влажный бетон и металлическая фольга могут мешать измерению — используйте подходящий режим.

## 5. Безопасность и уход

- Детектор не даёт 100 % гарантии — сверлите осторожно, особенно рядом с электропроводкой.
- Не используйте детектор под дождём; берегите от падений.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

## 6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя Bosch. Полное руководство производителя: www.bosch-professional.com.