ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Virsmas tīrītājs Kärcher FRV 30 ME

Īsa instrukcija virsmas tīrītājam augstspiediena mazgātājam: pieslēgšana un bruģa vai terases tīrīšana bez šļakatām.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Virsmas tīrītājs darbojas tikai kopā ar piemērotu augstspiediena mazgātāju (pieslēgums M22 × 1,5).
- Pārbaudiet, vai sprauslas zem korpusa ir tīras un griežas brīvi.

2. Virsmas tīrītājs FRV 30 ME

- Pievienojiet virsmas tīrītāju pistolei strūklas caurules vietā.
- Vadiet to lēnām pār bruģi vai terasi joslām, kas nedaudz pārklājas; iebūvētā atsūkšana savāc netīro ūdeni.
- Nepaceliet tīrītāju no virsmas, kamēr nospiesta pistoles svira.

3. Pēc darba

- Noskalojiet tīrītāja korpusu un apakšpusi ar tīru ūdeni.
- Pārbaudiet, vai starp sprauslām nav iestrēguši akmentiņi.

4. Padomi

- Pirms tīrīšanas noslaukiet lielākos netīrumus un smiltis.
- Ļoti netīras šuves pirms tam apstrādājiet ar strūklas cauruli.

5. Drošība un kopšana

- Nekad nevērsiet strūklu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroierīcēm, riepām un pašu iekārtu.
- Lietojiet aizsargbrilles un apavus ar neslīdošu zoli.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja Kärcher instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.kaercher.com.