ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Очиститель поверхностей Kärcher FRV 30 ME

Краткая инструкция к очистителю поверхностей для мойки высокого давления: подключение и чистка брусчатки или террасы без брызг.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Очиститель работает только с подходящей мойкой высокого давления (подключение M22 × 1,5).
- Проверьте, что форсунки под корпусом чистые и свободно вращаются.

2. Очиститель поверхностей FRV 30 ME

- Присоедините очиститель к пистолету вместо струйной трубки.
- Медленно ведите его по брусчатке или террасе слегка перекрывающимися полосами; встроенное всасывание собирает грязную воду.
- Не отрывайте очиститель от поверхности, пока нажат рычаг пистолета.

3. После работы

- Промойте корпус и нижнюю сторону чистой водой.
- Проверьте, не застряли ли камешки между форсунками.

4. Советы

- Перед чисткой сметите крупный мусор и песок.
- Очень грязные швы предварительно обработайте струйной трубкой.

5. Безопасность и уход

- Никогда не направляйте струю на людей, животных, электроприборы, шины и саму машину.
- Используйте защитные очки и нескользящую обувь.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя Kärcher. Полное руководство производителя: www.kaercher.com.