ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Aerators ar benzīna dzinēju Gudnord SC 40/45



Īsa instrukcija benzīna aeratoram-skarifikatoram: pārbaude pirms darba, iedarbināšana un zāliena apstrāde.

1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet motoreļļas līmeni un uzpildiet degvielu (tīru benzīnu) tikai ar izslēgtu un atdzisušu motoru, ārā.
- Pirms darba nopļaujiet zālienu īsāku un savāciet no tā akmeņus, zarus un citus priekšmetus.

2. Iedarbināšana

- Iestatiet darba dziļumu atbilstoši zālienam — sāciet ar seklāku.
- Aukstam motoram ieslēdziet gaisa vārstu (choke), tad vienmērīgi pavelciet startera auklu.
- Kad motors iesilst, izslēdziet gaisa vārstu.

3. Darbs

- Stumiet aeratoru vienmērīgā tempā taisnās joslās, kas nedaudz pārklājas.
- Pagriezienos un pārvietojot pa cietu virsmu paceliet darba vārpstu vai izslēdziet motoru.
- Pēc darba savāciet izķemmētās sūnas un veco zāli.

4. Padomi

- Labākais laiks ir pavasaris vai agrs rudens, kad zāliens aktīvi aug un augsne nav pārāk slapja.
- Pēc apstrādes zālienu var mēslot un piesēt.

5. Drošība un kopšana

- Nekad nelieciet rokas vai kājas zem korpusa, kamēr motors darbojas; valkājiet slēgtus apavus.
- Pirms tīrīšanas vai regulēšanas izslēdziet motoru un noņemiet aizdedzes sveces vadu.
- Nestrādājiet slēgtās telpās — izplūdes gāzes ir bīstamas.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Atgrieziet aeratoru notīrītu no zemes un zāles.

Sagatavots pēc ražotāja Gudnord instrukcijām. Pilnā lietošanas instrukcija ir ierīces komplektā.