ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Балометр Airflow PH731

Краткая инструкция к балометру: сборка, измерение на решётках и диффузорах, сохранение результатов.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Вставьте в микроманометр 4 батарейки AA или подключите сетевой адаптер.
- Соберите раму и тканевый колпак 610 × 610 мм, закрепив стойки в углах, и установите его на основание с микроманометром.

2. Измерение на решётке или диффузоре

- Включите микроманометр и выберите единицы (м³/ч или л/с).
- Прижмите колпак к потолку или стене так, чтобы он полностью закрывал решётку без щелей по краям.
- Дождитесь стабильного показания — прибор сам определяет приток или вытяжку.

3. Компенсация противодавления и сохранение

- Для большей точности используйте режим компенсации противодавления — прибор учитывает сопротивление колпака.
- Сохраните результат в памяти; позже данные можно перенести на компьютер по USB или Bluetooth.
- В воздуховодах измеряйте трубкой Пито или зондами статического давления, подключив их к микроманометру.

4. Советы

- Измеряйте при стабильной работе вентиляции, с закрытыми дверями и окнами.
- Для решёток больше колпака используйте колпак подходящего размера или измеряйте по частям по указаниям производителя.
- Записывайте точки измерений — так проще составить отчёт.

5. Безопасность и уход

- Работая на лестнице, держите колпак обеими руками и соблюдайте правила работы на высоте.
- Не гните стойки и не рвите ткань; после работы разберите раму и уложите в сумку.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Выньте батарейки, если они ваши.

Составлено по инструкциям производителя Alnor (TSI). Полное руководство производителя: www.tsi.com.