ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gaisa pūtējs Master 5000

Īsa instrukcija gaisa pūtējam: novietošana, ātruma izvēle un droša lietošana, žāvējot grīdas un paklājus.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Novietojiet pūtēju uz līdzenas, stabilas virsmas; gaisa ieplūdei jābūt brīvai.
- Pārliecinieties, ka kabelis un kontaktligzda ir sausi; izmantojiet iezemētu 230 V kontaktligzdu.

2. Lietošana

- Vērsiet gaisa plūsmu gar žāvējamo virsmu — piemēram, gar paklāju vai pie sienas.
- Ieslēdziet pūtēju un izvēlieties vienu no trim ātrumiem.
- Lielās telpās novietojiet pūtēju tā, lai gaiss cirkulē pa apli; vajadzības gadījumā vēdiniet telpu.

3. Padomi

- Žāvēšana ir ātrāka, ja telpa ir silta un mitrais gaiss tiek izvadīts (vēdināšana vai mitruma savācējs).
- Paklāju pēc mazgāšanas žāvē vairākas stundas — pārbaudiet, vai tas ir pilnīgi sauss.

4. Drošība un kopšana

- Neaizsedziet gaisa ieplūdi un izplūdi un nebāziet pirkstus režģī.
- Nevirziet pūtēju tieši uz cilvēkiem ilgstoši; pirms pārvietošanas izslēdziet un atvienojiet to.
- Neizmantojiet ierīci, ja kabelis ir bojāts.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

5. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja Master instrukcijām. Pilnā lietošanas instrukcija ir ierīces komplektā.