ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Инспекционная камера WÖHLER VIS 350 (20 м)

Краткая инструкция к инспекционной камере с кабелем 20 м: подготовка, осмотр трубы и запись изображений.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд аккумуляторов и наличие SD-карты в мониторе.
- Подключите монитор к катушке с кабелем и убедитесь, что головка камеры чистая.

2. Осмотр

- Включите монитор и настройте яркость светодиодов.
- Медленно вводите кабель в трубу или дымоход; счётчик показывает введённую длину.
- Управлением головки поворачивайте обзор на стенки и соединения.

3. Запись

- Записывайте видео или сохраняйте фото на SD-карту — отмечайте расстояние до повреждения.
- Вынимая кабель, наматывайте его на катушку равномерно, без перегибов.

4. Советы

- Не применяйте силу: если кабель застрял, немного вытяните его назад и попробуйте снова.
- В очень крутых изгибах камера может не пройти — не перегибайте кабель.

5. Безопасность и уход

- Головка камеры водонепроницаема, а монитор и катушка — нет; берегите их от воды.
- После работы протрите кабель и головку влажной тканью, особенно после канализации.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Перед возвратом скопируйте свои записи и удалите их с SD-карты.

Составлено по инструкциям производителя Wöhler. Полное руководство входит в комплект прибора.