ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Termokamera TESTO 875-2i

Īsa instrukcija nomas klientiem: kā sagatavot termokameru darbam, uzņemt un saglabāt termogrammas un ko ievērot, atgriežot ierīci.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai somā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni. Pilna uzlāde ar tīkla adapteri aizņem apmēram 3 stundas, pilns akumulators darbojas apmēram 4 stundas.
- Pārliecinieties, ka SD atmiņas karte ir ievietota kartes slotā — bez tās attēlus nevar saglabāt.

2. Ieslēgšana

- Iebīdiet akumulatoru rokturī līdz galam — kamera ieslēdzas automātiski. Turpmāk ieslēdziet un izslēdziet to ar ieslēgšanas taustiņu.
- Noņemiet objektīva aizsargvāciņu.
- Apmēram reizi minūtē dzirdams klikšķis un attēls uz brīdi sastingst — tā ir automātiska kalibrēšana, tas ir normāli.

3. Mērīšana

- Fokusējiet attēlu, griežot objektīva gredzenu ar roku, līdz kontūras ir asas.
- Izvēlni atver ar [OK], pārvietojas ar kursorsviru, iziet ar [Esc]. Izvēlnē iestatiet emisijas koeficientu: lielākajai daļai būvmateriālu tas ir apmēram 0,93–0,95.
- Izvēlieties piemērotu temperatūras diapazonu: −30…+100 °C ēkām un apkurei, 0…+350 °C iekārtām un elektroinstalācijai.

4. Attēla saglabāšana

- Nospiediet mēlīti vienreiz — attēls sastingst. Nospiediet vēlreiz — attēls tiek saglabāts SD kartē. Lai atteiktos, nospiediet [Esc].
- Saglabātos attēlus var apskatīt izvēlnē “Image gallery”.

5. Padomi ēku termogrāfijai

- Labākais rezultāts ir, ja starpība starp iekštelpu un āra temperatūru ir vismaz 10 °C — parasti apkures sezonā, agri no rīta vai vakarā.
- Neuzņemiet fasādi tiešā saulē, lietū vai stiprā vējā; iekštelpās netuvojieties sildītājiem un lampām.
- Spīdīgas virsmas (metāls, stikls) atstaro siltumu — to temperatūra attēlā var būt nepareiza.

6. Attēlu pārnešana un atskaite

- Attēlus pārniesiet uz datoru no SD kartes vai ar USB kabeli.
- Analīzei un atskaitēm izmantojiet bezmaksas programmu testo IRSoft (www.testo.com/irsoft).

7. Drošība un kopšana

- Nevērsiet kameru pret sauli un citiem ļoti spēcīgiem siltuma avotiem — tas var sabojāt sensoru.
- Sargājiet ierīci no ūdens, triecieniem un kritieniem; transportējiet to somā.
- Objektīvu tīriet tikai ar sausu, mīkstu optikas lupatiņu.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums.

8. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā: ar somu, akumulatoru, lādētāju, kabeļiem un SD karti.
- Pirms atgriešanas pārkopējiet savus attēlus un izdzēsiet tos no SD kartes.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.