ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

TESTO 440 dP с крыльчатым зондом 100 мм (Bluetooth) и воронками testovent 417

Краткая инструкция к комплекту testo 440 dP с крыльчатым зондом 100 мм (Bluetooth) и воронками: подготовка, измерение и протоколы.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте батарейки в приборе (3 × AA) и в зонде (4 × AA).
- Включите зонд и прибор — зонд подключается по Bluetooth (до 20 м).

2. Измерение с воронкой

- Закрепите зонд в воронке держателем из комплекта: круглая Ø 200 мм — для тарельчатых клапанов, квадратная 330 × 330 мм — для решёток.
- В меню прибора выберите измерение расхода с воронкой и используемую воронку.
- Прижмите воронку к выходу так, чтобы весь воздух проходил через неё, и дождитесь стабильного показания.

3. Дифференциальное давление

- Встроенным датчиком дифференциального давления можно измерить перепад на фильтрах и агрегатах: подключите трубки к «+» и «–» и перед измерением обнулите датчик.

4. Сохранение

- Сохраните результат как протокол с названием точки измерения.
- Переносите протоколы на компьютер по USB-кабелю.

5. Советы

- Воронка подходит для решёток примерно до 300 × 300 мм; для больших используйте балометр (например, testo 420).
- Измеряйте при стабильной работе вентиляции.

6. Безопасность и уход

- Берегите крыльчатку от ударов и не продувайте её сжатым воздухом.
- Переносите зонды и прибор в кейсе.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

7. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.